



راهنمای سریع

AX HYBRID PRO



شرکت پارس ارتباط افزار پیشرو در تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سیستمهای نظارت تصویری و حفاظت پیرامونی

Control Contro Control Control Control Control Control Control Control Contr

HIKVISION[®]

راه اندازی کنترل پنل

- ۱- دستگاه را روشن کنید و با کابل شبکه به رایانه خود وصل کنید.
 ۲- نرم افزار SADP را اجرا کنید.
 ۳- دستگاه را پیدا کنید.
- ۴- با وارد کردن رمز معتبر و فعالسازی گزینه Enable Hik-connect دستگاه را Active کنید.

SADP										\$0 _ □ >
Total numbe	er of online devices: 4	5				Export	Refresh	Filter	Q	Activate the Device
ID	Device Type	Status	+ IPv4 Address	Port	Enhand	ed SDK Service Po	rt Software '	Version IPv4 (Gateway HT	
2 003		Inactive		8000	N/A				80	
036	1.000	Inactive	1000	8000	N/A				80	
005		Active		8000	N/A	_			80	
007		Active		7500	N/A				N/ ^{>}	The device is not activated.
017		Active		8000	N/A				80	
016		Active		8000	N/A				80	You can modify the network parameters after the
022		Active		8000	N/A				80	device activation.
010		Active		8000	N/A				80	Activate Now
012		Active		8000	N/A				80	New Password:
025		Active		7500	N/A				N//	Weak
008		Active		8000	N/A				80	Confirm Password: •••••• 3
018		Active		8000	N/A				80	4 Z Enable Hik-Connect
024		Active		8000	N/A				80	
020		Active		8000	N/A				80	5
013		Active		8000	N/A				80	Activate
002		Active		7500	N/A				N//	
009		Active		8000	N/A				80	
001		Active		8000	N/A				N//	

تنظيم كنترل پنل از طريق وب

۱- در نرم افزار SADP آدرس شبکه (IP) دستگاه را می توانید تغییر دهید.
 ۲- در مرورگر وب آدرسIP دستگاه را وارد نمایید و با وارد کردن User و Dassword وارد صفحه تنظیمات دستگاه شوید.





مدیریت کاربر

مدیر می تواند دسترسی نصاب و کاربران را مدیریت کند.

افزودن كاربر

۱- وارد قسمت User Management شوید.
 ۲- بر روی ADD+ کلیک کنید.
 ۳- پنجره تنظیم کاربر باز می شود.
 ۴- دسترسی کاربر را انتخاب کنید و تنظیمات را انجام دهید.
 ۵- روی save کلیک کنید.

Permanent	استفاده دائمی، با مجوز کامل به کاربر
One-Time User	یکبار مصرف، پس از یکبار فعال و غیر فعال کردن دستگاه و یا پس از ۲۴ ساعت منقضی می شود
Duress Code	پس از غیر فعال کردن دستگاه، پیام هشدار برای کاربرها ارسال می شود

تغییر دسترسی نصاب و کاربر

نكته: رمز نصاب جهت ورود نصاب به صفحه وب User: Installer و password:Installer12345 می باشد.





تنظيم زون

۱- وارد قسمت ZONE شوید.

\$ ₽3 + A	dd 🗐 Delet	e 🕞 Bypass 🗔 Bypas	s Restored 🖓 Refresh										
Zone	Device Inf	ormation	Main Device	Channel No.	Zone Type	Silent Alarm	Chime	Linked Area	Linked Camera	Oper	ation		
1	O _a	Zone 1 Device Number: S	Zones Built-in	1	Instant	Disable	Disable	Area 1	2	Z	۵	6	[a]
2	U _a	Zone 2 Device Number: 7 😤 Disarmed	Zones Built-in	2	Instant	Disable	Disable	Area 2	2	L	۵	6	
3		Zone 3 Device Number: 8 🟠 Disarmed	Zones Built-in	3	Instant	Disable	Disable	Area 3	1	4	0	6	

- ۲- بر روی ADD کلیک کنید.
- ۲- در Relate Mode نوع Wired را انتخاب کنید.
 - ۴- وارد تنظیم زون شوید.

*Name	Zone 1	
Detector Type	Passive Infrared Detector	
*Linked Area	Area 1 ×	
Zone Parameter		
Zone Type	Instant	
Detector Contact Mode	Normally Closed	
Wiring Mode	No EOL SEOL DEOL TEOL	
Pulse Sensitivity	● 30ms ○ 100ms ○ 1000ms	
Stay Arm Bypass		
Forbid Bypass on Arming		
Chime		
Silent Alarm		
Sounder Delay Time	0 s	
Double Knock		
Double Knock Cross Zone	None	
Double Knock Cross Zone Link Pircam	None Not Link	
Double Knock Cross Zone Link Pircam Link Camera	None Not Link Not Link	



HIKVISION°

	Basic Settings
Name	نام زون
Detector Type	نوع دتکتور
Linked Area	انتخاب پارتیشن
	Zone Parameter
Zone Type	نوع زون
Detector Contact Mode	نوع ورودی
Wiring Mode	نوع سیم بندی
Pulse Sensitivity	تغییر حساسیت برای زمان سیگنال پالس ها
Stay Arm Bypass	بطور خودکار در زمان Arming غیرفعال شود
Forbid Bypass on Arming	پس از Arming غیرفعال نمی شود.
Chime	دینگ دانگ
Silent Alarm	بیصدا کردن آژیر
Sounder Delay Time	تاخیر در فعال شدن آژیر
Double knock	ایجاد هشدار پس از دوبار تشخیص
Cross Zone	زون وابسته
Link Pircam	با سنسور Pircam لینک شود
Link Camera	با دوربين لينک شود
Dual Zone	هشدار با دو زون

۵- روی save کلیک کنید.



😋 • ४१ – ८ १८ എ www.pars-e.com 🛛 parsertebatchannel @pars.ertebat.afzar



انواع زون

Instant Zone	زون دائمی
Delay Zone	زون تاخیری
Panic Zone	هشدار اضطراری، ۲۴ ساعته فعال است
Medical Alarm	هشدار پزشکی، ۲۴ ساعته فعال است
Fire Zone	هشدار حریق، ۲۴ ساعته فعال است
Gas Zone	هشدار نشت گاز، ۲۴ ساعته فعال است
Follow Zone	تاخیر در ورود را پشتیبانی می کند
Key switch Zone	پارتیشن را فعال یا غیرفعال می کند
Disabled Zone	زون غيرفعال
24-hour Zone	۲۴ ساعته فعال است
Timeout Zone	پارتیشن را فعال می کند

تنظيم كيپد

۱- وارد قسمت Keypad شوید.

😵 🔂 🖩 Delete 宁 Refresh								
Keypad	Device Info	ormation	Linked Area	Function Buttons	Alarm Buzzer	Button Buzzer	Operation	
1		Keypad 1 Device Number: 3 📀 Online	Area 1	Open	Disable	Disable	<u>/</u> 11 🕅	



- a. Standard Mode: برای تگ کشیدن جهت فعال و غیر فعال کردن می توانید پارتیشن را انتخاب کنید.
- **b.** Simple Mode: برای تگ کشیدن جهت فعال و غیر فعال کردن نمی توانید پارتیشن را انتخاب کنید.
 - ۷- روی save کلیک کنید. ۸- نحوه آدرس دهی به کیپد:



BIN	Address	BIN	Address
000001	1	111000	56
000010	2	111001	57
000011	3	111010	58
000100	4	111011	59
000101	5	111100	60
000110	6	111101	61
000111	7	111110	62
		111111	63

تنظيم ريموت

۱- وارد قسمت Keyfob شوید.
 ۲- بر روی ADD کلیک کنید.
 ۳- شماره سریال ریموت را وارد کنید و بر روی NEXT کلیک کنید.
 ۴- دکمه ریموت را فشار دهید.
 ۵- ریموت را به یک کاربر لینک کنید.
 ۶- تنظیم کلیدهای ریموت را انجام دهید.
 ۷- روی save کلیک کنید.





می توانید منطقه زمانی دستگاه را تنظیم کنید، زمان دستگاه را همگام کنید و زمان DST را تنظیم کنید. این دستگاه از همگام سازی زمان از طریق سرور Hik-Connect پشتیبانی می کند. برای اینکار باید وارد قسمت Time Management شوید.

Device Time	2023-09-11 09:26:58		
Time Zone	(GMT+00:00) Dublin, Edinburgh, London		\sim
Time Synchronization mode	NTP Manual		
Set Time	2023-09-11 09:26:37	Ħ	Sync. With Com

راه اندازی سیم کارت

جهت راه اندازی قبل از روشن کردن دستگاه برد GSM را در محل خود نصب نمائید و پس از روشن کردن دستگاه ابتدا تنظیم مرتبط با GSM را انجام دهید.

۱ وارد قسمت Cellular Data Network Settings شوید.
 ۲ گزینه Cellular Data Network را فعال کنید.
 ۳ سیم کارت را انتخاب نمایید.
 ۴ در قسمت تنظیم پارامترهای سیم کارت APN سیم کارت را وارد کنید.
 ۵ سپس ساعت و تاریخ دستگاه را تنظیم کنید.



HIKVISION[®]



اعلام هشدار از طریق تماس و پیامک

۱- وارد قسمت (Push Notification(s شوید.

Save

- ۲- هشدارهای مورد نظر را فعال کنید.
- ۳- وارد قسمت Phone Call and SMS شوید.
- ۴- بر روی Add Phone Number + کلیک کنید و شماره تلفن خود را وارد کنید.
- ⁴- برای فعال کردن تماس تلفنی و پیامک بر اساس نیاز خود، روی شماره تلفن اضافه شده کلیک کنید.
 - (برای تماس تلفنی) تعداد تماس را تنظیم کنید.
- (برای پیامک) پیام فعال شدن، غیر فعال شدن، هشدار سرقت را برای هر پارتیشن تنظیم کنید.
- ⁹- می توانید یک متن برای پیام وارد کنید. هنگامیکه هشدار فعال می شود، متن شما به ابتدای پیام سیستم اضافه شود و برای کاربر ارسال گردد.





^۷- می توانید یک پیام صوتی ذخیره کنید. هنگامی که هشدار فعال می شود، پیام صوتی برای کاربر پخش
 گردد (فقط فرمت WAV تا ۵۱۲ کیلو بایت و ۱۵ ثانیه پشتیبانی می شود.)
 ۸- روی save کلیک کنید.

تنظيم شبكه

۱- وارد قسمت Network Settings و سپس TCP/IP شوید.

DHCP	
*IPv4 Address	
*Subnet Mask	
*IPv4 Default Gateway	
MAC Address	
DNS Server	
* Preferred DNS Server	
* Alternate DNS Server	
	Save
	۲- ۲. پارامترها را تنظیم کنید.
	 تنظیمات خودکار: DHCP را فعال کنید.
، دروازه پیش فرض IPv4،	 تنظیمات دستی: DHCP غیرفعال شده و آدرس IPv4، ماسک زیر شبکه
	آدرس سرور DNS را تنظيم كنيد.
	۲- _{رو} ی save کلیک کنید.







See Far, Go Further



با ۲۴ مـاه گارانتی پارس ارتباط افزار

Ptp-link	Mikro Tik			M HUAWEI
	Hewlett Packard Enterprise	/ISUS	ØSEAGATE	WD Western Digital*
BHARES	HIKVISION	(a)hua	HiL⊙⊙k	E Teledataone
AW ASENWARE	Z AUS ele	ctronics		Beng

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان اعجازی، ساختمان ۳۹ مرکز آموزش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه سوم، ساختمان ۱۲ کارخانه: شهر قدس، شهرک صنعتی زاگرس، خیابان صنعت، کوچه صنایع یکم، پلاک ٤ تلفن: ۸۹۳۹۵ ۲۱۰ فکس: ۸۹۳۹۵ ۲۱۰ (داخلی ۰) ایمیل: info@pars-e.com شفن: ۵۹۳۹۵ ۲۱ ههر و معنی ماه مین ۱۹۳۹۵ ۲۱۰ (داخلی ۵) همیل: www.pars-e.com