





شرکت پارس ارتباط افزار پیشرو در تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سیستمهای نظارت تصویری و حفاظت پیرامونی



کنترل پنل را به وسیله کابل شبکه به مودم وصل کرده و سپس روشن نمائید. مراحل زیر را انجام دهید:

۱- ابتدا با ایمیل خود یک اکانت کاربری ایجاد کنید.

	×
Jser Name/Email Addre	255
Password	ليميره
Register	Forgot Password
L	ogin
Visito	or Mode 🛈

۲- وارد اکانت خود شوید، جهت ورود به اکانت نام کاربری یا ایمیل خود را به همراه پسورد وارد کنید.







۲- بر روی گزینه Add Device یا + کلیک کنید.



۹- QR Code دستگاه را اسکن کنید.



۵- بر روی Add کلیک کنید.







۶- یک نام برای دستگاه وارد نموده و سپس بر روی Next کلیک کنید.





HIKVISION°

با انجام این مراحل دستگاه شما فعال شده و به اپلیکیشن اضافه شده است. و صفحه زیر که برای مدیریت دستگاه می باشد نمایش داده می شود.

•	افزودن دستگاه جدید
숩 Disarmed	وضعيت دستگاه
⊘ ቑ 🖱 🗩	بررسی سخت افزاری دستگاه
Area 1 Disarmed	وضعيت پارتيشن
<u>ش</u>	فعال کردن دستگاه
遙	نيمه فعال كردن دستگاه
畲	غیرفعال کردن دستگاه
Ø	قطع کردن صدای آژیر
sos	اعلان هشدار اضطراري



صفحه پيشخوان

بر روی کنترل پنل انتخابی کلیک کنید، تا وارد صفحه پیشخوان کنترل پنل ^{ه ه} شوید. در این صفحه ۳ قسمت وجود دارد:

 ۹- Area در این قسمت پارتیشن های فعال کنترل پنل را مشاهده می
کنید و با کلیک بر روی + می توانید پارتیشن جدید اضافه کنید.
۰۲- Device: با کلیک بر روی + و اسکن QR Code سنسور های بی سیم
می توانید آن ها را به کنترل پنل اضافه کنید.
۲- Status: وضعیت دستگاه را نمایش می دهد.

	_	(a)
Area 1	Device	Status 3
4 Main Power Su	pply	Connected
Ethernet		Connected
🔶 Wi-Fi		Disconnected
III Mobile Network	κ.	Disconnected
🗈 Battery Status		I00%
🔄 Lid Status		Closed
네바 Wireless Noise	Level	53dBM/51dBM

AX PRO

<

Tri-X background noise is 53 dBM, and when it is above 53, it is not recommended to install the device. Cam-X background noise is 51 dBM, and when it is above 70, it is not recommended to install the device.





افزودن سنسور بی سیم



۲- QR Code سنسور را اسکن کنید.



۳- با فشردن کلید ON سنسور را روشن کنید.



Turn on the power switch within 24s. The device is added when the indicator flashes green for 7 time(s).



Wireless Zone 1 🖸

۴- با انجام مراحل بالا سنسور شما به کنترل پنل اضافه شده است، سپس وارد صفحه تنظیمات می شوید.

Serial No.:Q13040684	
Zone Number	1
Linked Area	Area 1 🖒
Zone Type	Instant Zone 📏
Stay Arm Bypass	OFF
Forbid Bypass on Arming	OFF
Chime	OFF
Silent Alarm	OFF
Sounder Delay Time	Os 📏
Double Knock	OFF
Cross Zone	Not Linked 📏
Link Camera	Not Linked 📏
Link PIRCAM	Not Linked 📏
Sensitivity	Auto 📏
LED	
Swinger Limit Activations	з >
Polling Rate	5min >
Polling failure Times to de	4 >
미성 Signal Strength Test	
S Detection Zone Test	
🙁 Find Me	
B ypass	OFF
User Guide	

Delete

Zone Number	شماره زون
Linked Area	اختصاص دادن به پارتیشن
Zone Type	نوع زون
Stay Arm Bypass	در حالت نیمه فعال زون غیر فعال شود
Forbid Bypass on Arming	در حالت فعال، نمیتوان زون را غیرفعال کرد.
Chime	حالت چایم یا دینگ دانگ
Silent Alarm	هشدار بی صدا
Sounder Delay Time	تاخیر در به صدا در آمدن آژیر
Double Knock	در یک زمان مشخص پس از دوبار تحریک شدن، هشدار فعال شود.
Cross Zone	زون وابسته
Link Camera	با یک دوربین لینک شود.
Link PIRCAM	با یک PIRCAM لینک شود
Sensitivity	سطح حساسيت
LED	چراغ سنسور
Swinger Limit Activations	اگر بیش از چندبار در یک زمان مشخص تحریک شد، دیگر هشدار فعال نشود.
Polling Rate	بازه زمانی را مشخص می کند که دستگاه از سنسور گزارش میخواهد.
Polling failure Times to determine	اگر بیش از زمان مشخص ارتباط بین دستگاه با سنسور برقرار نشد. خطای عدم برقراری ارتباط صادر شود.
Signal Strength	سنجش میزان سیگنال
Detection Zone Test	تست سنسور
Find me	پيدا كردن سنسور
Bypass	غير فعال كردن زون
User Guide	راهنمای سریع
Delete	حذف زون





افزودن ريموت

۱- در قسمت Device بر روی + کلیک کنید.



۲- QRCode ریموت را اسکن کنید.



- ۳- کلید Arm را فشار دهید.
- ۴- با انجام این مراحل ریموت شما به کنترل پنل اضافه شده است و وارد صفحه تنظیمات می شوید.



HIKVISION



Enable Key fob	فعال كردن ريموت
Linked User	اختصاص دادن به کاربر
Linked Area	اختصاص دادن پارتیشن
Button Configuration	تنظيم كليدها
User Guide	راهنمای سریع
Delete	حذف ريموت

افزودن شماره تلفن

۱- بر روی تنظیمات کلیک کنید.



۲- وارد منو Communication Parameters شوید.







۳- بر روی Push Notification کلیک کنید.

((1))	Communication Parameters	\sim
	Wired Network	>
	Wi-Fi Configuration	>
	Cellular Data Network Settings	>
	Push Notification(s)	>
-	Alarm Receiving Cerry (ARC)	>
	Cloud Service Setting	>
	Notification by Email	>
	FTP Settings	>
	NAT	>
	Intercom Service	>

^۴- وارد قسمت Phone Call and SMS شوید.

- a. از طریق Common Voice و Common Message می توانید و پیام صوتی و پیام نوشتاری خود را ذخیره کنید.
 - b. بر روی + (Add Phone Number) کلیک کنید.

V Push Notification(s)

Receiv	ving Center (ARC)	APP	Phone Call and SMS
Con	nmon Voice		>
Con	nmon Message		>
Phon	e List	+	
	Add P	hone Numbe	er





۵- در قسمت کد کشور Asia یا Asia Other را انتخاب کنید.

Q_ as	Cancel
Asia	0
Asia Other	0
Baham <mark>as</mark>	1242
Burkina F <mark>as</mark> o	226
Congo(Kinsha <mark>sa</mark>)	243
Falkland Islands (Malvina <mark>s)</mark>	500

۶- در فیلد مقابل شما تلفن خود را ثبت کنید.



دسترسى اپليكيشن كاربر



۱- بر روی علامت اشتراک گذاری کلیک کنید.









در پایان می توانید QR Code تولید شده را با دیگران به اشترک بگذارید.



تبریک می گوئیم؛ شما موفق شده اید پکیج اعلام سرقت خود را راه اندازی نمائید.

پايان





See Far, Go Further



با ۲۴ مساه گارانتی پارس ار تباط افزار



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، خیابان اعجازی، ساختمان ۳۹ مرکز آموزش و خدمات پس از فروش: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه سوم، ساختمان ۱۲ کارخانه: شهر قدس، شهرک صنعتی زاگرس، خیابان صنعت، کوچه صنایع یکم، پلاک ع تلفن: ۸۹۳۹۵ ۲۱۰ فکس: ۸۹۳۹۵ ۲۱۰ (داخلی ۰) ایمیل: info@pars-e.com ش pars.ertebat.afzar می parsertebatchannel ش می www.pars-e.com